


OCEAN

TRITON 335 | HYDRA 320 | MANDA 305 | SIREN 305

KÄYTTÖOPAS



ILMATÄYTTIESET SUP-LAUDAT **FI**

ENNEN KUIN ALOITAT

Kiitos, että valitsit Gymstick Ozean SUP -laudan. Olemme erittäin ylpeitä tämän laadukkaan tuotteen tuottamisesta ja toivomme, että se saa sinut tuntemaan olosi paremmaksi ja nauttimaan elämästä täysillä.

SISÄLLYSLUETTELO

ENNEN KUIN ALOITAT	1
TURVALLISUUSOHJEET	2
LAUTAOPAS	3
LISÄVARUSTEET	4
VAROITUSTARRAT	4
ASENNUS & TÄYTTÄMINEN	5
TYHJENNYS & VARASTOINTI	6
HUOLTAMINEN	7
TAKUU	8
OZEAN MALLIT	9



TÄRKEÄÄ

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.



VAROITUS

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja noudata niitä. Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Tätä välinettä käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat turvallisuusohjeet.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN VÄLINEEN KÄYTTÖÄ



SUP-lautailu voi olla erittäin vaarallista ja fyysisesti vaativaa. Tämän tuotteen käyttäjän tulee ymmärtää, että SUP-lautailuun osallistuminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman.

1. Pyydä SUP-opastusta lisensoidulta tai sertifioidulta ohjaajalta.
2. Ei alle 14-vuotiaille lapsille.
3. Lasten tulee aina olla aikuisen valvonnassa.
4. Varo muita rannan käyttäjiä, erityisesti uimareita ja lapsia. Varmista, että pidät SUP-lautaa ja melaa koko ajan hallinnassa.
5. Käytä aina asianmukaisia suojavausteita ja henkilökohtaista kelluntalaitetta. Käytä olosuhteisiin sopivaa suojavaatetusta, kuten märkäpukua tai UV-paitaa. Kylmä vesi tai sää voi johtaa hypotermiaan.
6. Vain yksi henkilö saa olla laitteen päällä käytön aikana.
7. Käytä tarvittaessa kypärää.
8. Tarkista aina sääennusteet ennen SUP-laudan käyttöä. Älä koskaan käytä SUP-lautaa ukkosmyrskyssä.
9. Älä käytä SUP-lautaa huumeiden ja/tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
10. Tämä malli on suunniteltu käytettäväksi järvessä, joessa ja meren rannalla seisoma- ja istuma-asennossa. SUP-lautaa ei suositella käytettäväksi korkeissa aalloissa eikä surffaamiseen.
11. Varo voimakkaita tuulia ja virtauksia, koska ne voivat viedä sinut merelle.
12. Tarkista välineet ennen jokaista käyttöä kulumisen, vuotojen tai vikojen varalta.
13. Sido mukana toimitettu turvahihna SUP-lautasi aina.
14. Ilmoita aina jollekulle melontareittisi, lähtöaikasi ja -paikkasi sekä aiottu saapumisaikasi ja -paikkasi. Yksinään melontaa ei suositella.
15. Pidä poissa tulesta.
16. Älä käytä terävien esineiden lähellä.
17. Älä ylitä enimmäispainokapasiteettia (taulukko viimeisellä sivulla).
18. Älä ylitä maksimi ilmanpainetta (taulukko viimeisellä sivulla).




VAROITUS

Ennen kuin aloitat tämän tuotteen käytön, keskustele ensin lääkärisi kanssa. Tämä on erityisen tärkeää yli 35-vuotiaille henkilöille tai henkilöille, joilla on aiempaa terveysongelmia.



i
 Tuotteen ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta ja voivat poiketa hieman tästä käyttöoppaasta.

VAROITUSTARRAT



- » Lue ohjeet ensin
- » Käytä kelluntaliiviä
- » Turvaetäisyys rantaan 150m
- » Käyttäjien enimmäismäärä
- » Maksimikuormitus
- » Valvo aina lapsia vedessä



- » Täytä ilmakammiot aina täyteen



- » Maksimaalinen ilmanpaine



- » Älä käytä kovassa tuulessa
- » Älä käytä kovassa virtauksessa
- » Älä käytä kovissa aalloissa
- » Ei alle 14-vuotiaille lapsille
- » Älä sukella alle
- » Älä hyppää



- » Vain uimarit




- » Ei suojaa hukkumiselta

! WARNING!! VAROITUS! VARNING!


- Not a lifesaving device! Do not overinflate! Read user manual prior to use! Do not dive or jump! Do not swim underneath! Age 14+.
- Tämä tuote ei ole pelastus- eikä kellumisväline! Vain uimataitoisille käyttäjille! Älä ylitäytä! Lue käyttöohjeet ennen käyttöä! Älä sukella tai hyppää välineeltä! Vain yli 14-vuotiaille henkilöille! Pidä kaikki ruumiinosat vedenpinnan yläpuolella!
- Denna produkt är inget räddnings eller flythjälpmedel! Få endast användas av simkunniga personer! Läs igenom följande säkerhetsföreskrifter innan användning! Denna produkt är endast för personer över 14 år! Håll alla kroppsdelar ovanför vattenytan!

ASENNUKSET & TÄYTTÄMINEN




1. LEVITÄ LAUTA

Levitä sup-lauta asettamalla se tasaisesti lattialle ja rullamalla se kokonaan auki. Varmista, että venttiili on yläpuolella ennen täyttämistä.




2. AVAA VENTTIILI

Ruuvaa venttiilin kansi auki. Säädä venttiili täyttöasentoon vetämällä sitä ylöspäin. Lauta täytetään venttiilin ollessa yläasennossa.



3. YHDISTÄ PUMPPU


Liitä mukana tullut lattiapumpun suutin asettamalla se ensin venttiiliin ja kääntämällä sitä sitten myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.



! Älä koskaan täytä lautaa ilmoitetun maksimi PSI:n yli


4. TÄYTÄ LAUTA

Kun pumpun suutin on venttiilissä kunnolla kiinni, täytä lauta kokonaan. (Tarkista paine pumpun PSI-mittarilla ja verraten tämän oppaan takana olevaan maksimipaineeseen)



5. KIINNITÄ KESKIEVÄ

Kiinnitä irroitettava keskievä työntämällä se ensin sille tarkoitettuun aukkoon laudan alapuolella. Lukitse evä paikoilleen painamalla lukitustappia.




! Käytä aina mukana tulevaa turvahihnaa! Kiinnitä toinen pää laudan D-renkaisiin

6. TARKISTA LAUTA

Ennen kuin menet veteen, tarkista ettei laudassa ole vikoja ja varmista, että venttiili, evät ja turvahihna ovat ehjät ja kunnolla kiinnitettyt.


Lauta on nyt käyttövalmis. Nauti kyydistä!

TYHJENNYS & VARASTOINTI




1. POISTA KESKIEVÄ

Irrota keskievä laudan alapuolelta avaamalla se ensin painamalla lukitusnappia. Poista evä sitten liu'uttamalla se pois urastaan.



2. SÄÄDÄ VENTTIILI



Ruuvaa venttiilin kansi irti. Säädä venttiili tyhjennysasentoon painamalla sitä alaspäin. Lauta tyhjenetään venttiili ala-asennossa.



3. TYHJENNÄ LAUTA

Tyhjennä lauta kiinnittämällä pumpun suutin asettamalla se venttiiliin päälle ja kiertämällä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen. Käytä pumpua "tyhjennys"-tilassa. Jos pumpussa ei ole tyhjennystilaa, varmista, että venttiili ei ole estynyt, kun tyhjenät lautaa.

Lauta on helppo tyhjentää rullaamalla sitä käsilläsi maassa tai pyörittämällä sitä pumpun ympärille.



4. TAITTELE LAUTA

Taita tyhjenetty sup-lauta aloittaen molemmista päistä minimoidaksesi säilytystilan. Kätevin tapa säilyttää lautaa on sijoittaa se ja tarvikkeet mukana tulevaan kantoreppuun.

HUOLTAMINEN




- Älä jätä SUP-lautaasi suoraan auringonpaisteeseen, koska se voi aiheuttaa ylitäyttymistä.
- Puhdista lauta aina käytön jälkeen estääksesi hiekan, suolaveden tai pitkäaikaisen auringonpaisteen aiheuttamat vauriot. Käytä tarvittaessa raikasta vettä ja mietoa saippuaa.
- Tyhjennä vesi siipivarresta jokaisen käytön jälkeen.
- Muista tarkistaa ilmanpaine ennen käyttöä ja käytön jälkeen ja tyhjennä lauta tarvittaessa.
- Kuivaa levy jokaisen käytön jälkeen, erityisesti varastoinnin aikana homevaurioiden välttämiseksi.
- Pitkäaikaista varastointia ei suositella, koska se voi aiheuttaa liimavaurioita.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset viat ja korjaa tarvittaessa.
- Ilmakompressorin käyttö ei ole sallittua, koska se voi helposti ylitäyttää levyn.
- Kanna lautaasi aina, sillä terävät roskat voivat puhkaista sen vedettäessä.
- Säilytä levyäsi huoneenlämmössä 0°C - 40°C suojassa suoralta auringonvalolta kuivassa paikassa.

LAUDAN KORJAAMINEN

1. Paikanna vauriokohta.
2. Puhdista puhkaisua ympäröivä alue asetonilla.
3. Leikkaa paikka sopivan kokoiseksi. Paikan on peitettävä vauriokohta n. 25 mm joka puolelta.
4. Levitä liimaa paikkaan ja laudalle. Tarkista, että liima on levinnyt kokonaan ja tasaisesti. Anna liiman kuivua 5 minuuttia.
5. Aseta paikka vauriokohtaan. Paina paikka lujasti lautaan ja käytä sopivaa metalli- tai muovilevyä ilmakuplien poistamiseen.
6. Anna liiman kuivua 24 tuntia ennen laudan täyttämistä.
7. Tarkista mahdolliset viat ennen kuin käytät lautaa uudelleen.

VENTTIILIN VAIHTAMINEN

Jos venttiili on rikki tai vuotaa. Noudata alla olevia ohjeita venttiilin vaihtamiseksi.



TAKUU

Tämän tuotteen maahantuoja takaa, että tämä väline on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista.

Takuun edellytyksenä on oikea asennus käyttöohjeiden mukaisesti. Väärä käyttö ja/tai väärä kuljetus ja varastointi voivat mitätöidä takuun.

Takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä lukien. Mahdollisissa vioissa ota yhteyttä tämän tuotteen myyjään takuuajan kuluessa.

Takuu koskee kaikkia osia (sikäli kuin ne sisältyvät toimitukseen).

Takuu ei kata:

- Ulkoisen voiman tai väärän varastoinnin aiheuttamat vauriot
- Väärinkäyttö tai ohjeiden laiminlyönti
- Normaali kuluminen
- Enimmäispainon ylittäminen
- Tuotteen virheellinen käsittely
- Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen

Väline on tarkoitettu normaaliin vapaa-ajan toimintaan. Ei tarkoitettu vuokrattavaksi tai minkäänlaiseen ammattikäyttöön.

VALMISTUTTAJA

Gymstick International
Ratavartijankatu 11, 15170 Lahti
info@gymstick.com
+358 10 229 3040
FINLAND

VASTUUVAPAUUS


Valmistaja Gymstick International Oy ei ole vastuussa kenellekään henkilölle tai yhteisölle menetyksistä, vaurioista, joiden väitetään tapahtuneen suoraan tai epäsuorasti tämän tuotteen käytön seurauksena.



Näillä symboleilla merkityt tuotteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä, koska ne sisältävät arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan kierrättää. Asianmukainen hävittäminen suojelee ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Paikallinen asiantuntija tai jälleenmyyjä voi antaa lisätietoja asiasta.



OZEAN MALLIT



NIMI	TRITON ³³⁵	HYDRA ³²⁰	MANDA ³⁰⁵	SIREN ³⁰⁵
TYYPPI	TOURING	ALL-AROUND	ALL-AROUND	ALL-AROUND
MATERIAALI	MULTI-LAYER	MULTI-LAYER	SINGLE-LAYER	SINGLE-LAYER
SKU	51004-BR	51003-BB	51002-TB	51001-LG
EAN	6430016900157	6430016900065	6430016900041	6430016900003
KOKO	335 x 83 x 15 cm	320 x 80 x 15 cm	305 x 76 x 15 cm	305 x 76 x 15 cm
EVÄ	3 EVÄÄ	3 EVÄÄ	3 EVÄÄ	3 EVÄÄ
MAX PSI	20 PSI / 1.3 BAR	20 PSI / 1.3 BAR	15 PSI / 1.0 BAR	15 PSI / 1.0 BAR
MAX KUORMA	150 KG	135 KG	100 KG	100 KG